

NVR FW 업데이트 진행 방법

- 1. 업데이트 할 파일을 인콘 홈페이지 (<u>www.in-con.biz</u>)에서 다운 받습니다.
- 2. NVR 웹 페이지에 접속 합니다.
- 3. [설정] > [관리] > [관리] 차례로 클릭 합니다.
- 4. 아래 그림과 같이 업그레이드에서 [검색]을 클릭 후 다운 받은 펌웨어 파일을 찾아 확인을 누릅니다.

unv	Ţ	라이브뷰		재생		٠	설정		
클라이언트 🛛 🕹		관리							
시스템 >>		TH 71 5	자치	재기도					
카메라 이름 ≫			허피			세티 이			
하드 디스크 🛛 🕹		민준숙가 고자 초기회	전세	네드쿼드		∼пот			
알람 설정		중영 조기와	승경	고 이 저 성	125 TT				
경고 ≫		내모내기	일상	파일 신경	·				
네트워크 설정 ≫		가져오기 구성	파일					검색	가져오기
사용자 🛛 🕹		업그레이드						검색	업그레이드
관리 🚿		진단정보			내보내기	I			
로그 조회		클라이언트 로	1		폴더 열기	Ί			
HDD		주의: 업그레이	드 도중이	에 전원을	끊거나 다른	른 동작	을 수행하지 마십시	오.	
온라인 사용자									
네트워크 설정									
카메라 이름									
수동 녹화									
캡쳐팩켓									
▶ 관리									



NVR FW 업데이트 진행 방법

- 1. 업데이트 할 파일을 인콘 홈페이지 (<u>www.in-con.biz</u>)에서 다운 받습니다.
- 2. EZTool을 실행 시킵니다.
- 3. 해당 NVR을 선택 후 [Maintenance]를 클릭 하여 로그인 합니다.
- 4. 아래 그림과 같이 Software Upgrade에서 update 파일 경로를 지정 후 업그레이드를 진행 합니다.

() E	ZTools								0 -	□ ×
Dev	ice Management	Disk Calculator								
Re	fresh	Maintenance	nline Upgrade	DST Batch Conf	igure IPC/NVR	Device Numbe	r: 17 Enter Key	words 🙁	ø	
All	IP	Device Name	Device Mod	del Device Config	MAC	Configuration	Status			
	192.168.0.108	UPF36	UPF36		48:ea:63:2d:a4:cb	¢ e	Not logged in			
	192.168.0.198	IPC322SR3- DVSPF28-B	IPC322SR3- DVSPF28-B	Maintenance						×
	192.168.0.105	IPC744SR5- PF40-32G	IPC744SR5- PF40-32G	Software Upgrade						
	192.168.0.101	NONE	IPC2324EBR DPZ28	Upgrade File				Browse	Upgrad	е
	192.168.0.107	NONE	IPC2324EBR DPZ28	Diagnosis Info						
	192.168.0.202	NVR	NVR304-321	Storage Path				Browse	Expor	đ
	192.168.1.30	NVR301-08-P8	NVR301-08-							
	192.168.0.201	NVR302-16E- P16	NVR302-16	Config Management						
	192.168.0.102	UNIVIEW	IPC2124SR3 DPF60	Import Settings				Browse	Import	t
	192.168.0.103	UNIVIEW	IPC324ER3- DVPF36	Export Settings				Browse	Expor	t
	192.168.0.104	UNIVIEW	IPC3234SR-							
	192.168.0.106	UNIVIEW	IPC2124SR3 DPF36	Note: Software up	grade and configuration in	nport will cause the devic	e to restart.			
	192.168.0.199	UNIVIEW	IPC2122SR3		10.00.00.20.10.00					