

카메라 FW 업데이트 진행 방법 (Web페이지에서 업데이트)

1. 업데이트 할 파일을 인콘 홈페이지 (www.in-con.biz)에서 다운 받습니다.
2. 카메라 웹 페이지에 접속 합니다.
3. [설정] > [시스템] > [유지보수] 차례로 클릭 합니다.
4. 아래 그림과 같이 **펌웨어 업그레이드**에서 [찾기]를 클릭 후 다운 받은 펌웨어 파일을 찾아 확인을 누릅니다.

The screenshot shows the UNV camera web interface. The left sidebar contains navigation options: 공통, 네트워크, 비디오, 이미지, 이벤트, 보안, 시스템 (with sub-items: 시간, 유지보수). The main content area is titled '유지보수' (Maintenance) and contains several sections:

- 펌웨어 업그레이드 (Firmware Upgrade):** This section is highlighted with a red box. It includes a text input field for the '업그레이드 파일' (Upgrade File), a '찾기...' (Find) button, an '업그레이드' (Upgrade) button, and a checkbox for '업그레이드 부팅프로그램' (Upgrade Boot Program).
- 장치 재기동 (Device Restart):** Includes a '재기동' (Restart) button and the text '장치 재기동'.
- 설정 관리 (Settings Management):** Includes a '기본값' (Default) button, a checkbox for '현재 네트워크 및 사용자 설정을 유지하고, 기타 설정을 기본값으로 복원합니다.' (Keep current network and user settings, restore other settings to default), and input fields for '가져오기' (Import) and '내보내기' (Export) with '찾기...' (Find) and '내보내기' (Export) buttons.
- 진단 정보 (Diagnostic Information):** Includes a '저장 경로' (Save Path) input field with the value 'C:\Users\U-Team\MyLocalFiles\Debug\', a '찾기...' (Find) button, and a '다운로드' (Download) button. There is also a checked checkbox for '이미지 디버깅 정보 수집' (Collect image debugging information).

At the bottom, there are two notes:

노트:1. 소프트웨어 업그레이드, 시스템 재기동, 기본값 복원, 구성 가져오기는 장치를 다시 시작할 수 있습니다.
 2. 장치 재기동은 연결을 끊습니다.

카메라 FW 업데이트 진행 방법 (Eztool을 이용한 업데이트)

1. 업데이트 할 파일을 인콘 홈페이지 (www.in-con.biz)에서 다운 받습니다.
2. EZTool을 실행 시킵니다.
3. 해당 카메라를 선택 후 **[Maintenance]**를 클릭 하여 로그인 합니다.
4. 아래 그림과 같이 **Software Upgrade**에서 update 파일 경로를 지정 후 업그레이드를 진행 합니다.

